

Тълмачение инструкции оригиналnej



Ръководство за употреба
Почвена помпа
Тип: G81406, Модел:
4QGD1.2-50-0.37



Произведено за GEKO
Sp. зоологическа
градина. Sp. к. Китлин,
ул. Spacerowa 3 97-500
Radomsko
www.geko.pl

Преди да използвате за първи път, моля, прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация. Ваша отговорност е да се запознаете с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и експлоатация, и да разберете всички рискове, които могат да възникнат по време на работата на това

оборудване.
ich użytkownika.



ВНИМАНИЕ!!!

Благодарение на непрекъснатото подобряване на продуктите снимките и чертежите, включени в ръководството, имат илюстративен характер и може да се различават от закупените стоки. Тези препратки не могат да бъдат основание за жалба.

Q.max. 65 л/мин		Захранване 230V/50Hz	
H.max. (Максималната височина на атмосферата) 26 m			
H.rat. (Максимални потапящи се почви) 5 m			
T < 35°C	Мос 0.4 KW	IP X8	2850 об/м
H.min. (Мин обща височина на повдигане) 2 m			

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уверете се, че напрежението и честотата на табелката с данни (230V-50Hz) отговарят на характеристиките на вашето мрежово захранване. Не трябва да се използват други видове захранване.
2. Проверете дали захранващата верига е оборудвана с високочувствителен диференциален превключвател не по-голям от 30 mA Консултирайте се с квалифициран електротехник.
3. Захранващите кабели трябва периодично да се проверяват и проверяват за признаци на стареене или повреда преди всяка употреба. Ако помпата е в това състояние, тя не трябва да се използва. Ремонтирайте в оторизирани сервиси.
4. Ако се използва удължител, той трябва да бъде сертифициран и да се пази далеч от остри ръбове, топлина и запалими материали.
5. Свързващият контакт за захранващия кабел трябва да бъде оборудван с 2 контакта + 10-16A / 250V тактилен контакт за нулиране в съответствие с европейските стандарти. Захранващите кабели от мрежата не трябва да имат напречно сечение, по-малко от проводника H05 RN-F (1,5 mm напречно сечение).
6. Когато изваждате кабела от контакта, дръжте контакта и не дърпайте кабела.
7. Ако помпата ще се използва за изпомпване на вода от басейна, това може да стане само когато в басейна няма хора.
8. Ако помпата е потопена, тя не трябва да се манипулира чрез дърпане на захранващия кабел, а с помощта на повдигащо въже, завързано за дръжката на помпата.
9. Ако захранващият кабел е повреден, той може да бъде заменен от производителя, неговия оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне рискът от злополука.
10. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца на възраст най-малко 8 години) с ограничени физически, чувствени или умствени способности или лица, които нямат адекватни познания и/или подходящ опит, освен ако ще работят под наблюдение на лицето, отговорно за тяхната лична безопасност или ще получи инструкции от това лице как трябва да се използва оборудването.
11. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.
12. Лица, които не познават инструкциите за експлоатация, нямат право да използват уреда. Забранено е използването на устройството от лица под 16 години.
13. За да се предпазите от токов удар, носете здрави обувки.
14. Вземете подходящи мерки, за да предотвратите достъп на деца до работното устройство. Има опасност да бъдете обидени.
15. Не използвайте уреда в близост до запалими течности или газове. Неспазването на тази инструкция води до риск от пожар или експлозия.
16. Не се допуска изпомпване на химически агресивни (абразивни), корозивни, запалими (напр. моторни горива) или експлозивни вещества, концентрирана вода, почистващи препарати и хранителни продукти.
17. Съхранявайте уреда на сухо, затворено място, недостъпно за деца.
18. Не работете с уреда, който е повреден, непълен или модифициран без съгласието на производителя. Преди да пуснете уреда, накарайте специалист да провери дали са приложени необходимите електрически защиты.
19. Наблюдавайте уреда по време на работа (особено в жилищни помещения), така че да може да открие автоматичното изключване на помпата или да работи "на сухо" достатъчно рано. Редовно проверявайте работата на поплавъчния превключвател. Неспазването на горните указания води до загуба на гаранция и гаранция.
20. Помпата е предназначена за продължителна работа S1. Проверявайте редовно дали устройството работи правилно.
21. Забележка - помпата съдържа смазочни материали, които при определени обстоятелства могат да изтекат от

помпата и да причинят повреда и замърсяване. Не използвайте помпи в градински езера, в които живеят риби и/или ценни растения.

22. Не носете и не закрепвайте оборудването с кабел или тръби под налягане.

23. Предпазва уреда от замръзване и работа на сухо.

24. Използвайте само оригинални аксесоари и не модифицирайте уреда.

25. Забранено е използването: използвайте уреда, когато хората са във водата. Съществува риск от токов удар.

26. Уредът трябва да бъде настроен по такъв начин, че по време на работа щепселът да е винаги наличен.

27. Преди да пусне нова помпа в експлоатация, неквалифициран специалист трябва да провери:

- че устройството, нулевият проводник и предпазителят за повреда отговарят на наредбите на доставчика на електроенергия и работят безупречно;

- електрическите конектори са защитени от вода и влага;

- в случай на риск от наводняване, електрическите щепсели трябва да бъдат: поставени на място, защитено от наводняване.

28. Използвайте само устойчиви на пръски удължители, които са предназначени за употреба на открито. Преди употреба: Винаги развивайте кабела от барабана. Винаги проверявайте дали кабелът не е повреден.

29. Преди да започнете каквато и да е работа по уреда, в случай на теч във водопроводната система, по време на прекъсване в работата, като например: когато уредът не се използва: извадете щепсела от контакта.

Ръководство за помпа

ВНИМАНИЕ преди да започнете да използвате: прочетете ръководството за употреба. От съображения за безопасност помпата може да се работи само от лица, които са прочели внимателно инструкциите за експлоатация. **ЗАБЕЛЕЖКА** Сервизното ръководство е основният елемент на договора за покупко-продажба. Неспазването от страна на потребителя на препоръките, съдържащи се в ръководството за експлоатация, е в противоречие с договора и изключва всякакви претенции, произтичащи от възможна повреда на устройството в резултат на употреба в противоречие с препоръките.

ВНИМАНИЕ!

Това оборудване не е предназначено за използване: от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица без опит или познания за оборудването, освен ако са под наблюдение или в съответствие с инструкциите за използване на оборудването, предоставено от лица, отговорни за тяхната безопасност. Трябва: у да обърнете внимание на децата, за да не си играят с оборудването.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Помпите, за които се прилагат инструкциите, са предназначени за изпомпване на чиста вода. Помпата е предназначена за изпомпване на вода без съдържание на статично смисащи се части. Изпомпването на вода, съдържаща пясък, ще доведе до бързото му износване и следователно до повреда. В този случай ремонтът ще бъде възможен само срещу заплащане.

Помпата не е подходяща за изпомпване на корозивни, запалими, разрушителни или експлозивни вещества (напр. бензин, нитро, суров нефт и др.), хранителни продукти, солена вода. Повреди, причинени от изпомпване на този вид течност, не подлежат на гаранционен ремонт.

Максималната температура на изпомпваната вода е 35 ° C.

Помпата не е проектирана да изпомпва вода, съдържаща прекомерно количество минерални компоненти, причиняващи отлагане на котлен камък върху помпените елементи.

Използването на помпата при такива условия ще доведе до преждевременно износване и разкъсване на работните части. Включително

в случай, че помпата може да бъде ремонтирана, това ще бъде възможно само срещу заплащане.

Помпата не трябва да изпомпва вода, съдържаща масло и петролни вещества. Работата на помпата в такава вода ще доведе до повреда на гумените елементи, например кабел или уплътнения, и в резултат на това до разпечатване на помпата и повреда на двигателя. В този случай помпата може да бъде ремонтирана само срещу заплащане.

Изпомпаната вода не трябва да съдържа дълготрайно замърсяване, за което най-дългият размер е по-голям от маковото семе. Диаметърът на примесите е даден в техническите данни за даден тип помпа.

МОНТАЖ НА ПОМПА:

Помпите, инструкциите за които са потопяеми, тоест работят потопени в изпомпваната вода. Минималното ниво на потапяне на помпата по време на работа е 25 см. Помпата трябва да изпомпва с по-ниска тяга, но в този случай е необходимо прякото наблюдение от страна на потребителя върху работата на помпата. В случай на смущения в нейната работа, незабавно изключете захранването на помпата.

Помпата не трябва да работи "на сухо" без вода. Работата на "сухо" ще унищожи устройството. В този случай ремонтът ще бъде възможен само срещу заплащане.

Дефектът на помпата може да бъде открит с конектора На терминала на трябва да сложите маркуча на Тя трябва да бъде прикрепена към края с и-образен болт (стоманена лента). Когато избирате колекторен маркуч, не забравяйте, че крайната производителност на устройството зависи от диаметъра и дължината на маркуча. Колкото по-малък е диаметърът на маркуча и по-голяма е неговата дължина, толкова по-ниска е ефективността в края на маркуча. Същият принцип важи и за разликата между нивото на водата в резервоара, от който изпомпваме, и нивото, на което изпомпваме. Колкото по-голяма е разликата в нивото, толкова по-силно се намалява производителността на помпата. Параметърът, определен като максимален напор, даден в техническите данни, определя максималното налягане, което помпата ще генерира. При това налягане капацитетът на помпата ще бъде нула.

Когато потапяте помпата в празен резервоар, спуснете я върху въже, прикрепено към дръжката на помпата.

Внимание!!! Забранено е повдигането и спускането на помпата със захранващия кабел или поплавок. Повдигането или спускането на помпата с кабел или плувка в най-добрия случай ще повреди кабелите, в най-лошия може да доведе до токов удар. Гарантът и производителят се освобождават от всякаква отговорност в случай на неспазване на това изискване. Ремонтът на повреден кабел е възможен само в режим на изплащане, а не в гаранционен режим.

Ако на дъното на празния резервоар може да има пясък или камъни, които могат да повредят работното колело, помпата трябва да бъде окачена на въже най-малко 0,5 m над дъното, за да не се засмуква пясък или камъни.

Забележка Маслото се използва като смазка в помпата. При разпечатване може да изтече масло и да замърси изпомпваната вода.

Внимание!!! Забранено е да поставяте ръцете си в нашияника и смукателния терминал, когато помпата работи или е свързана към захранването! Помпата има вграден механизъм за мулчиране, което може да доведе до загуба на пръстите на давящия се.

S УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт, желаем ви удовлетворение от използването му. Зъбната помпа GEKO, характеризираща се с максимална безопасност и лекота на използване, е надеждно устройство с висока ефективност, бърз монтаж и готово за употреба. Въпреки че помпата е лесно за обслужване устройство, нейната работа трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в това ръководство и на разпоредбите за здраве и безопасност, които са в сила в областта, където се използва.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО

Потопиещите помпи са предназначени за битова употреба, за изпомпване на чиста питейна вода от всякакви водни тела и от цилиндрични сондажи. Помпата не е подходяща за изпомпване на корозивни, запалими, разрушителни или експлозивни вещества (напр. бензин, нитро, суров нефт и др.), хранителни продукти, концентрирана вода. Помпата не е проектирана да изпомпва вода, съдържаща прекомерно количество минерални компоненти, причиняващи натрупване на котлен камък върху помпените елементи. Използването на помпата в такива условия ще доведе до преждевременно износване на работните части. Помпата може да се използва за поливане за отдих, овощни градини и градини. Допустимото време на непрекъсната работа не трябва да надвишава 60 минути, след което работата трябва да бъде прекъсната за около 30 минути. Изпомпваната вода трябва да е чиста (макс. ЧАСТ 0, 1 mm) и със стайна температура (макс. 35 °C, мин. 1 °C). Доставената помпа не изисква смазване или грундиране с вода. Тя е готова да тръгне.

ЗА ПОМПАТА

Зъбната помпа трябва да изпомпва само чиста вода в плевнята. Помпата може да се монтира в пробити кладенци с вътрешно напречно сечение от 100 мм. Тази помпа е напълно херметична.


ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на токов удар, незабавно изключете източника на захранване или се предпазете със сух изолатор, отведете засегнатото лице далеч от електрическия проводник. Внимавайте да не докосвате засегнатото лице, докато не бъде отведено от електрическия проводник. Трябва незабавно да се обадите за помощ под формата на квалифициран и обучен персонал.

МОНТАЖ НА ПОМПА

Преди да започнете каквато и да е инсталационна работа, изключете захранването. Трябва да бъде защитен срещу случайно активиране. развийте винтовете, държащи мрежестия филтър и го свалете. Развийте и свалете монтажните гайки с шайби от двигателя. След вертикално позициониране на двигателя, хидравличната част трябва да се постави така, че ватът на двигателя, завършен със шлицова част, да бъде поставен в съединителя на помпата. Ако възникнат трудности при монтажа по време на монтажа, мощността на двигателя трябва да се завърти така, че шлиците да паснат към съединителя на двигателя. Ако хидравличната част е правилно поставена върху двигателя, тя трябва да лежи изцяло върху горния лагер на двигателя. Така приготвеният агрегат може да се завинтва с гайки и шайби.

СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧА



- 1 Връзката за тръбопровода (1) покрийте плътно с ръка срещу изхода на помпата, докато уплътнението приляга плътно към корпуса на помпата.
2. Свържете вазите с избраната връзка.
3. Закрепете на кабела (2) към монтажния кабелен държач (3).

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Проверете дали стойностите на помпата отговарят на изискванията за вашето приложение.
2. Преди употреба проверете дали захранващият кабел и корпусът са в добро състояние и дали винтовете не са разхлабени. Всички повреди ще бъдат отстранени преди стартиране на устройството.
3. Ако мястото, където трябва да работи помпата, е твърде далеч от източника на захранване, използвайте удължителен кабел с напречно сечение не по-малко от напречното сечение на захранващия кабел на помпата. Ако захранващото напрежение е твърде ниско, помпата може да работи по-бавно (което може да доведе до повреда на двигателя), в този случай препоръчваме да изключите устройството.
4. Използването на помпата в кладенец с диаметър, по-голям от посочения в таблицата на лабиринта, ще доведе до прегряване на двигателя и неговата повреда. Ако диаметърът на кладенеца, в който ще работи помпата, е по-голям от диаметъра, даден в таблицата, помпата трябва да се монтира в специална обвивка, която принуждава правилно охлаждане.
5. Помпата трябва да бъде монтирана в кладенеца за супернатер. Минималното разстояние между горния ръб на последната част на филтъра на кладенеца и долния ръб на двигателя не трябва да бъде по-малко от 30 см. Използването на помпа, монтирана по-близо до дъното, може да доведе до засмукване на пясък и това може да доведе до по-бързо износване на помпените части. Поставянето на помпата в утайката ще прегрее двигателя.
6. Помпата не трябва да работи "на сухо" без вода. Работата "на сухо" ще унищожи устройството. За да се предотврати възможна работа на сухо, помпата трябва да се монтира на такава дълбочина, че най-ниското, динамично ниво на водата (нивото на водата, определено при непрекъснато изпомпване с бавен поток) да е най-малко 2 m над спомагателния извод на помпата.
7. Преди да спусне помпата в нов кладенец, потребителят трябва да се увери, че компанията за кладенеца, която изгражда кладенеца, го почиства чрез изпомпване на водата. По време на изграждането на кладенеца водата вътре в тръбата на шахтата и филтъра се замърсяват с пясък и прах. Изпомпването на вода, съдържаща пясък, значително съкращава живота на помпите GT.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Към помпата трябва да се осигури захранване 230V / 50Hz със заземяване. Електрическата мрежа, от която ще се захранва помпата, трябва да има номинални данни в съответствие с

с данните на табелката на помпата.

Щепселът на помпата трябва да бъде свързан към активен заземяващ контакт. Производителят и поръчителят се освобождават от всякаква отговорност за щети на хора или имущество, произтичащи от липсата на правилно заземяване. Жълто-зелената сърцевина на свързващия кабел е заземителна. Помпите могат да бъдат оборудвани с превключвател за свръхток, монтиран на кабела, на около 1 м от щепсела, в пластмасова кутия. В случай на претоварване на двигателя, прекъсвачът ще изключи захранването. Бутонът за превключване на захранването ще се появи. Повторното включване чрез натискане на бутона е възможно само след изключване на помпата от електрическата мрежа, проверка дали помпата не е блокирана и евентуално отблокиране. Опитът да отключите помпата без първо да я изключите от електрическата мрежа може да доведе до злополука. Кутията с прекъсвач за свръхток трябва да бъде защитена срещу замърсяване и влага.

Електрическата мрежа, захранваща помпата, трябва да бъде оборудвана с инсталационен превключвател за претоварване на двигателя, напр. Mб11, предпазващ двигателя от претоварване. За ефективна защита на двигателя от претоварване той трябва да бъде настроен на тока на намотката, посочен в данните на табелката с данни. Помпата може да работи без такава защита, но в случай на повреда, причинена от претоварване, разходите за ремонт се поемат от потребителя.

Електрическата инсталация, захранваща помпата, трябва да бъде оборудвана с превключвател го: устройство за остатъчен ток с номинален работен ток I_{ln} не по-висок от 30 mA. Производителят и поръчителят се освобождават от всякаква отговорност за щети на хора или имущество в резултат на захранването на помпата, пренебрегвайки съответния превключвател.

Забранено е престоят на хора и животни във водата, където работи помпата. Помпата не трябва да се използва, ако изолацията на захранващия кабел е повредена. В този случай се свържете с поръчителя, за да смените кабела. Механичните повреди не подлежат на гаранционен ремонт, безплатно. Използването на помпата с повредена изолация на кабела в най-добрия случай ще доведе до наводняване на двигателя с вода, в най-лошия случай може да доведе до токов удар. Ако помпата работи на разстояние от сгради и електричеството се захранва от удължителен кабел, чиято дължина е повече от 20 m, е важно да проверите напрежението в края на удължителния кабел, преди да стартирате помпата. Трябва да се помни, че с увеличаване на дължината на кабела захранващото напрежение пада в края му.


Помпата не трябва да се използва, когато напрежението падне под 210 V. Използването на помпата при такива условия ще претовари двигателя и ще доведе до повреда. В този случай ремонтът ще бъде възможен само срещу заплащане.

ОБСЛУЖВАНЕ

За да може помпата да започне засмукване, минималното ниво на водата (измерено от дъното на помпата) трябва да бъде 12 cm.

1. Потопете помпата, прикрепена към кабелната скоба (2), в кладенец или друг резервоар. За да се избегне замърсяване на помпата, тя не трябва да се поставя върху подконструкцията, а на около 20 cm над нея.
2. Закрепете със закрепващото въже.
3. Ако кладенецът или друг резервоар е по-голям от 5 m, закрепете свързващия кабел (4) към закрепващия кабел (2) със скоба (S).
4. Включете щепсела на свързващия кабел (4) в електрически контакт.
5. Включете ключа, разположен на корпуса на кондензатора. Индикаторната светлина в превключвателя ще светне.


ПОДДРЪЖКА



Зъбната помпа практически не изисква поддръжка.

Почистване на смукателната камера и гъбестия филтър В случай на спад в производителността на помпата, почистете смукателната крака и гъбестия филтър. Внимание! Опасност от токов удар! Има опасност наранявания, причинени от електрически ток. Преди да почистите смукателния крак, изключете помпата от тока.

1. Натиснете трите ключалки (5) (напр. с отвертка) и издърпайте смукателния крак (6) от помпата.
2. Извадете гъбестия филтър (7) и го почистете под течаща вода.
3. Почистете смукателния ограничител (6) и смукателната камера (8).
4. Поставете гъбестия филтър (7): Поставете го обратно в помпата по такъв начин, че да покрива всички отвори в смукателната камера (8).
5. Натиснете смукателния крак (6) обратно към помпата по такъв начин, че да можете ясно да чуete застопоряването на ключалките (5).



СЪХРАНЕНИЕ

Почистената помпа трябва да се съхранява в сухо помещение. Уверете се, че помпата е поставена върху равна повърхност по цялата си дължина. Поддържането на помпата в една или повече точки може да доведе до отклоняване на помпата, което може да причини неизправност.

Проблем	Възможна причина	Решение
Помпата не работи	Защитата от работа на сухо се активира	Изчакайте, докато количеството вода в кладенеца стане достатъчно за автоматично активиране на помпата.
	Задейства се защита от свръхток	Разберете защо е възникнало претоварването. Отстранете причината. Изчакайте докато двигателят се охлади и включете помпата с превключвателя, вграден в защитната кутия.
	Няма електричество	Проверете дали електрическият щепсел на помпата е правилно свързан към контакта.
		Проверете "щепселите" и всички видове предпазители в работната зона с машината, които могат да изключат захранването от електрическата мрежа.
	Неправилно напрежение или спад в напрежението при стартиране.	Проверете "щепселите" и всички видове предпазители в работната зона с машината, които могат да изключат захранването от електрическата мрежа. Проверете напрежението. Проверете дали напречното сечение на захранващия кабел е подходящо.
Помпата работи, но не подава вода или ѝ дава мат	Запушена входяща цедка	Изключете помпата от електрическото захранване. Почистете филтъра, след като извадите помпата от кладенеца.
	Грешна посока на въртене на двигателя	Разменете двата проводника на захранващия кабел на разклонителя (само за трифазни двигатели). Неправилно закрепени проводници в предпазна кутия (само ако преди това са били разкопчани от потребителя). Свържете по подходящ начин или осъществете свързването от нашия отдел за обслужване на клиенти.
	Твърде високо съпротивление на потока през изпускателната тръба(и).	Проверете дали максималният напор за типа помпа не е надвишен. Напорът, който трябва да генерира помпата, се влияе от разликата в нивата между нивото на водата в кладенеца, от който изпомпваме, дължината на тръбопровода (маркуча) и неговия диаметър. Ако съпротивлението е твърде високо за даден тип помпа, сменете помпата с друга помпа с по-висок напор.

	Пясък в помпата (пясъчна вода)	Отстранете пясъка от помпата. Почистете кладенеца. Помпата, инсталирана твърде близо до дъното, засмуква пясък.
	Захранващото напрежение е твърде ниско	
	Няма достатъчно вода в кладенеца	Проверете мощността на помпата. Изходът на помпата трябва да е най-малко 2 m над най-ниското динамично водно ниво. Износени компоненти.
	Пясък в изпомпана вода	Помпата е инсталирана твърде близо до дъното. Помпата изсмуква пясък. Безплатна смяна на износени части от гаранционния сервиз.
Често включване и изключване на помпата	Хидрофорният резервоар е твърде малък	Сменете резервоара с по-голям
	Няма въздушна възглавница в резервоара	Проверете налягането на въздуха в резервоара. Напомпайте го. Ако ситуацията се повтори, проверете в резервоара за спукана диафрагма.
	Разликата между налягането за включване и изключване на превключвателя за налягане е твърде голяма.	Настройте превключвателя правилно.
	Окачен възвратен клапан	Извадете помпата, сменете клапана.

ИЗПОЛЗВАНЕ



Използваният продукт подлежи на задължението да се изхвърля като отпадък само в селективно събиране на отпадъци, организирано от Мрежата от пунктове за събиране на битови електрически и електронни отпадъци. Потребителят има право да върне използваното оборудване в мрежата на дистрибутора на електрообзавеждане, най-малко безплатно и директно, при условие че върнатият уред е от подходящ тип и изпълнява същата функция като новозакупеното устройство.



Последните две цифри на годината, когато е поставена маркировката CE -21

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

GEKO Sp. зоологическа градина. Sp. к. Клетлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско декларира с пълна отговорност, че:

Потопяема помпа

Тип: G81406, Модел: 4QGD1.2-50-0.37

отговаря на изискванията на директивите на Европейския парламент и на Съвета:

-2006 / 42 / ЕО от 17 май 2006 г. относно машините за изменение на директивата 95/16 / ЕО, 2014/30 / ЕС от 26 февруари 2014 г. относно хармонизирането на законите на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, 2014/35 / ЕС от 26 февруари 2014 г. относно хармонизирането на законите на държавите-членки относно предлагането на пазара на електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежението, и стандартите EN ISO 12100: 2010, EN 809: 1908 + A1: 2008+ AC: 2010, EN 60204-1: 2018, EN 65014-1: 2017. EN JEC 51000-1-2: 2019 г. EN 61000-29: 2013 + A1: 2019, EN 5601-2201, EN 60336-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2010 + 1 A93: EN 20: 0 2008, EN 60326-2-41: 2003 + A1-2004 + A2: 2010, EN 50034-1: 2010 + AC: 2010 е идентично с копието, което е предмет на сертификат за ЕО изследване на типа № WL-OK2020007 14.062 от 14.07, В. E200730651 от 13.07.2020г.,

В-S200730652 от 14.07.2020 г

издадено от Beide (Shenzhen) Product Service Limited 6F, Blóg E, Hourui Srd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, Китай Тел. + 86-755-27454408, имейл: InfoQQszbeide.com

Тази ЕС декларация за съответствие губи своята валидност, ако продуктът бъде оставен променян или преустроен без съгласието на производителя.

Отговаря за изготвянето и съхранението на техническата документация:

Лариса Ковалчик, Киефлин, ул. Spacerowa 3, 97-500 Радомско.

Китлин, 21 юни 2021 г
Месеци и дата на издаване

Larysa Kowalczyk

Фамилия, собствено име и длъжност на
упълномощеното лице

Karta Gwarancyjna

1	Nazwa urządzenia i numer artykułu.	
2	Data zakupu.	
3	Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki. W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej.
4	Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt.	
5	Pieczęć sprzedawcy Data i podpis.	
6	Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

- Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
- Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
 - po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
 - Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych
 - Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia
- Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.**
- Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,
 - normalnego zużycia podczas eksploatacji,
 - napraw polegających na regulacji,
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
 - uszkodzeń wynikających z przecięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej.
 - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów
 - użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,
Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
- Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy), itp.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
- W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.**
- Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
- W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniu zużycia reklamowanego towaru.
- Opłaty dodatkowe:
 - dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.
 - po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
 - sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej.
 - usterka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej
 - usterka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.
- Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....
Data przyjęcia do serwisu

.....
czytelny podpis zgłaszającego
Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji